



CÓMO CONFIGURAR EL PUNTO Z

1. Encienda la máquina y abra la puerta pulsando este botón .
2. Presione el botón .
3. Vuelva a pulsar el botón .
4. Introduzca la contraseña 1234 y pulse  para confirmar.
5. Manteniendo la puerta abierta manualmente, coloque una etiqueta básica en el carrito sin el embalaje, aproximadamente en la parte inferior del molde, como se muestra en la siguiente foto :



6. Continúe manteniendo la puerta abierta manualmente y presione la Z en la primera mitad izquierda de la pantalla.
- Espera hasta que el plato no esté adentro y la punta no esté colocada en la etiqueta.
7. Si la punta a veces presiona también la etiqueta (por ejemplo, hay líneas entre caracteres)
Presione la flecha que apunta hacia arriba y, mientras mantiene presionada, levante la punta hasta que toque la punta.
 8. Si la punta apenas toca la medalla, presione la flecha que apunta hacia abajo y, mientras mantiene presionada, Baje la punta hasta que toque la etiqueta.
 9. Retire la etiqueta y salga por la puerta: se cerrará sola gracias al resorte.
 10. Guarde la posición de la punta presionando el botón  y espere un momento.
 11. Apague la máquina. Espere 10 segundos y encienda la máquina.

¡El proceso ya está completo!