

myfamily

COMO AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DEL GRABADO

Encender la máquina y una de estas dos pantallas aparecerá:



Pulsar  y pulsar .

Insertar la contraseña "1234" y pulsar  y esta pantalla aparecerá

(si no aparece alguna pantalla, no insertar alguna contraseña y pulsar directamente )



Pulsar el botón  a la derecha de "Offset profundidad" hasta el máximo que permite.

Pulsar  dos veces (la máquina no dará ninguna respuesta).

Pulsar  y pulsar "START" para volver a la pagina inicial.

EL PROCESO SE HA TERMINADO.