COMMENT AUGMENTER LA PROFONDEUR DE LA GRAVURE

°o

Si la machine est désactivée, activez-la et, sur l'écran d'accueil, appuyez sur Cet écran s'affichera :



POS. CENTRO MACCHINA X: -1.4 POS. CENTRO MACCHINA Y: 77.5				
OUOTA LAVORO Z DEFAULT: 0,00	1	2	3	囫
CORREZIONE GENERALE Z :-0.70DISTACCO IN Z	4	5	6	
COPPIA MOTORI LAV. (%): 80.0	7	8	9	
COPPIA MOTORI STOP (%): 30.0	•	0	*	
POSIZ. CARICO Y (mm): 91.5 POS. SERR. CHIUSA (mm): 58.0	-	+	1	
COMANDO DI SERVIZIO : 0		_		
FUSO ORARIO GMT : 1				

Le paramètre de profondeur de gravure est :

	CORR	EZIONE	GENERALE	Z
--	------	--------	----------	---

AUGMENTEZ la valeur « CORREZIONE GENERALE Z » en cliquant ci-dessus et en tapant un nombre supérieur à celui actuel

Par example, si la valeur est de -0,70 mettre -0,50

Lorsque la nouvelle valeur est insérée, appuyez sur

Appuyez pour enregistrer et revenir à la page d'accueil pour tester les nouveaux paramètres.

Lorsque les modifications nécessaires ont été apportées, dans la page d'accueil,

appuyez et appuye Cet écran s'affiche	ez s era	ur :	SET
POS. CENTRO MACCHINA X: -1.4 POS. CENTRO MACCHINA Y: 77.5			
QUOTA LAVORO Z DEFAULT: 0.00 CORREZIONE GENERALE Z : -0.70 DISTACCO IN Z 3.10	1	2 3 5 6	
COPPIA MOTORI LAV. (%): 80.0 COPPIA MOTORI STOP (%): 30.0	7	8 9 0 *	H¢
POSIZ. CARICO Y (mm): 91.5 POS. SERR. CHIUSA (mm): 58.0	•	+ /	Ţ
FUSO ORARIO GMT : 1			

Appuyez sur le **champ « COMMAND DI SERVIZIO » et** 0 (zéro) seront mis en évidence en VERT.

Ł

Dans ce champ, entrez le numéro 9060 et appuyez sur .

Ce processus est terminé !