





COMMENT AUGMENTER LA PROFONDEUR DE GRAVURE

ALLUMEZ LA MACHINE ET ATTENDEZ L'ÉCRAN D'ACCUEIL.

APPUYEZ SUR  PUIS  « AJUSTER ».

ENTREZ LE MOT DE PASSE « 1234 » ET APPUYEZ SUR 

CET ÉCRAN APPARAÎTRA :



POUR AUGMENTER LA PROFONDEUR, APPUYEZ SUR + À DROITE DE
« DÉCALAGE DE PROFONDEUR » JUSQU'À CE QUE LE NOMBRE NE
CHANGE PLUS



PRESSER  ET PRESSE  POUR REVENIR À LA PAGE D'ACCUEIL.

LE PROCESSUS EST TERMINÉ !