



## COME REGOLARE IL PUNTO Z

1. Accendere la macchina e aprire lo sportello premendo questo pulsante .
2. Premere il pulsante .
3. Premere nuovamente il pulsante .
4. Inserire la password 1234 e premere  per confermare.
5. Tenendo la porta aperta manualmente, apporre sul carrello un Basic Tag senza il packaging, all'incirca nella parte inferiore dello stampo, come mostrato nella seguente foto:



6. Continuare a tenere la porta aperta manualmente e premere la Z nella prima metà sinistra dello schermo.

Attendere che la piastra non sia all'interno e che la punta non venga posizionata sull'etichetta.

7. Se è il caso in cui la punta premerà troppo il tag (ad esempio ci sono linee tra un carattere e l'altro)

Premere la freccia rivolta verso l'alto e, tenendo premuto, sollevare la punta fino a toccarla con la punta.

8. Se è il caso in cui la punta non toccherà quasi la medaglia, premere la freccia rivolta verso il basso e tenendo premuto,

Abbassare la punta finché non tocca l'etichetta.

9. Togliete il cartellino ed esci dalla porta: si chiuderà da sola grazie alla molla.
10. Salvare la posizione della punta premendo il pulsante  e attendere un momento.
11. Spegnerla macchina. Attendere 10 secondi e accendere la macchina.

**Il processo è ora terminato!**