



COMMENT RÉGLER LE Z-SPOT

1. Allumez la machine et ouvrez la porte en appuyant sur ce bouton .

2. Appuyez sur le bouton .

3. Appuyez à nouveau sur le bouton .

4. Entrez le mot de passe 1234 et appuyez sur  pour confirmer.

5. En gardant la porte ouverte manuellement, apposez une étiquette de base sur le chariot sans l'emballage, approximativement au fond du moule, comme indiqué sur la photo suivante :



6. Continuez à maintenir la porte ouverte manuellement et appuyez sur le Z sur la première moitié gauche de l'écran.

Attendez que la plaque ne soit pas à l'intérieur et que l'embout ne soit pas placé sur l'étiquette.

7. S'il arrive que la pointe appuie trop fort sur la balise (par exemple, il y a des lignes entre les caractères)

Appuyez sur la flèche pointant vers le haut et, tout en maintenant enfoncée, soulevez la pointe jusqu'à ce qu'elle touche la pointe.

8. Si la pointe touche à peine la médaille, appuyez sur la flèche pointant vers le bas et tout en maintenant enfoncée, abaissez la pointe jusqu'à ce qu'elle touche l'étiquette.

9. Enlevez l'étiquette et sortez par la porte : elle se fermera toute seule grâce au ressort.

10. Enregistrez la position de la pointe en appuyant sur le bouton  et attendez un moment.

11. Éteignez la machine. Attendez 10 secondes et allumez la machine.

Le processus est maintenant terminé !