SO ERHÖHEN ODER VERRINGERN SIE DIE GRAVURTIEFE

Um diesen Vorgang auszuführen, muss das System geöffnet sein:




Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein und tippen Sie auf dem Startbildschirm auf

Dieser Bildschirm wird angezeigt:



Tippen Sie auf und


dieser Bildschirm wird angezeigt:



Geben Sie das Passwort **987654321** ein und drücken Sie

Tippen Sie auf der Startseite auf

Dieser Bildschirm wird angezeigt:



Tippen Sie auf die Schaltfläche und dieser Bildschirm wird angezeigt:



Die Einstellung für die Gravurtiefe ist:

CORREZIONE GENERALE Z

• Um eine TIEFERE Gravur zu erhalten:

ERHÖHEN Sie den Wert "**GENERAL Z CORRECTION"**, indem Sie ihn drücken, und schreiben Sie eine Zahl, die größer als die aktuelle ist, und drücken Sie

• Um eine KLARERE Gravur zu erhalten:

VERRINGERN Sie den Wert "**GENERAL Z CORRECTION**", indem Sie ihn drücken, und schreiben Sie eine kleine Zahl relativ zum Strom und drücken Sie

Tippen Sie

auf, um zu speichern und zur Startseite zurückzukehren, um die neue Einstellung zu testen.

Wenn die erforderlichen Änderungen vorgenommen wurden, DENKEN SIE DARAN, DAS SYSTEM HERUNTERZUFAHREN:





Um das System zu SCHLIESSEN, tippen und tippen Sie auf der Startseite

Dieser Bildschirm wird angezeigt:



Tippen Sie auf das Feld "COMANDO DI SERVIZIO" und die 0 (Null) wird GRÜN hervorgehoben.



Geben Sie in dieses Feld die Zahl **9060 ein** und drücken Sie

Das System ist jetzt geschlossen.

Dieser Vorgang ist nun abgeschlossen!